



LV Ūdensizturīgs universāls radio. Ūdensizturīgs IPX4 – pakariet to zem dušas vai klausieties mūziku lietū. FM radio – jūsu iecienītākās stacijas visur, kur vēlaties. Pulkstena funkcija - nekad nekaņējieties. 2 atsevišķi modinātāji - izmantojiet to kā modinātāju. Atlikšanas funkcija - klausieties radio no 10 līdz 90 minūšu laikā atzīmēt. Derbojas arī 3x AAA baterijas - nav nepieciešams līdzētājs. Elastīgs silīcija pakaramais - nometiet to visur, kur vēlaties. **EST** Veekindel universaalne raadio. Veekindel IPX4 - riputage see dushi või kuulake muusikat vihmaga. FM-raadio - teie lemmikjaamad kõikjal, kus soovite. Kellafunktsioon - ära jää kunagi hiljaks. 2 eraldi äratust - kasutage äratuskellana. Edasilükkamise funktsioon - kuulake raadiot 10 kuni 90 minutit kuni magama jäämiseni. 3x AAA akutoitel - laadijät pole vaja. Paindlik silikonist nidepuu - tooge see kõikjale, kuhu soovite. **RO** Radio universal rezistent la apa. Impermeabil IPX4 - agătați-l sub duș sau ascultați muzică în ploaie. Radio FM - posturile tale preferate orunde vre. Funcția ceas - nu întârziă nicodată. 2 alarme separate - fotoseste-l ca ceas cu alarmă. Funcția de amănunt - de la 10 la 90 de minute ascultați rađioul până adormi. Alimentați cu 3x baterii AAA - nu este nevoie de încărcător. Umeras flexibil din silicon - aduceți-l oriunde doriți. **BH** Vodootporan univerzalni radio. Vodootporan IPX4 - okacite ga ispod tuša ili slušajte muziku na kiši. FM radio - vaše omiljene stanice gdje god želite. Funkcija sata - nikad ne kasnite. 2 odvojena alarma - koristite ga kao budilnik. Funkcija odgode - od 10 do 90 minuta slušajte svoj radio dok ne zaspite. Napaja se 3x AAA baterijama - nema potrebe za punjačem. Fleksibilna silikonska vješalica - nosite je gdje god želite. **H** Vizállo univerzális rádió. Vizállo IPX4 - tegye a zuhany alá vagy hallgasson zenét esőben. FM rádió - kedvenc állomásait bárhol, ahol csak akarsz. Óra funkció - soha ne készen. 2 különálló ébresztő - hassználd ébresztőóraként. Szundi funkció - 10-90 percig hallgathatod a rádiónál, amíg el nem alszol. 3x AAA elemmel működik - nincs szükség töltőre. Rugalmas szilikon akasztó - vigye bárhol, ahol csak akarsz. **GR** Αδιάβροχο ραδιόφωνο γενικής χρήσης. Αδιάβροχο IPX4 - κρεμάστε το κάτω από το ντους σας ή ακούστε μουσική στη βροχή. Ραδιόφωνο FM - οι αγαπημένοι σας σταθμοί όπου θέλετε. Λειτουργία ρολογιού - μην αργείτε ποτέ. 2 ξεχωριστά ξυπνητήρια - χρησιμοποιήστε το ως ξυπνητήρι. Λειτουργία αναβολής - από 10 έως 90 λεπτά ακούστε το ραδιόφωνό σας μέχρι να κοιμηθείτε. Προβλεπεται από μπαταρία 3x AAA - δεν χρειάζεται φορτιστής. Εύκαμπτη κρεμάστρα από σιλικόνη - φορέστε την όπου θέλετε. **UK** Водостойное универсальное радио. Водостойное IPX4 - закрываете его под душем или слушаете музыку на дожд. FM радио - ваши любимые станции всегда где что захотите. Функция на часовой - никогда не опоздаете. 2 отдельные алармы - користуйте го како будилник. Функција за одложување - од 10 до 90 минути слушајте го вашето радио додека не заспите. 3x AAA батерија напојувана - нема потреба од полнач. Флексибилна силиконска закачалка - носете ја каде што сакате. **CZ** Vodotesné univerzálne rádio. Vodotesné IPX4 - zaveste jej pod sprchu nebo poslouchejte hudbu v dešti. FM rádio - vaše oblíbené stanice, kdykoli chcete. Funkce hodin - nikdy nemeškáte pozdě. 2 samostatné budíky - použijte je jako budík. Funkce Snooze - od 10 do 90 minut poslechněte své rádio, dokdy nezaspíte. Napájeno 3x AAA bateriemi - není potřeba nabíječka. Flexibilní silikonový věšák - vezměte ho kamkoli chcete. **RU** Водонепроницаемое универсальное радио. Водонепроницаемое IPX4 - повесьте его под душем или слушайте музыку под дождем. FM-радио - ваши любимые станции, где бы вы ни находились. Функция часов - никогда не опаздываете. 2 отдельных будильника - используйте его как будильник. Функция повтора - от 10 до 90 минут слушайте радио, пока не заснете. Питание от 3 батареек типа AAA - зарядное устройство не требуется. Гибкая силиконовая подвеска - носите ее с собой, куда бы вы ни захотели. **NL** Waterdichte universele radio. Waterdicht IPX4 - hang hem onder je douche of luister naar muziek in de regen. FM-radio - je favoriete zenders waar je maar wilt. Klokfunctie - nooit te laat. 2 aparte alarmen - gebruik hem als wekker. Snooze-functie - luister van 10 tot 90 minuten naar je radio totdat je in slaap valt. Werkt op 3x AAA-batterijen - geen oplader nodig. Flexibele siliconen hanger - neem hem overal mee naartoe. **SI** Vodotesen univerzalni radio. Vodotesen IPX4 - obesite ga pod prho ali poslušajte glasbo v dežju. FM radio - vaše najljubše postaje, kjerkoli želite. Funkcija ure - nikoli ne zamujate. 2 ločena alarma - uporabite ga kot budilko. Funkcija dremljeza - od 10 do 90 minut poslušajte svoj radio, dokler ne zaspite. Napajanje s 3x AAA baterijami - ni potrebe po polnilniku. Prilagodljiv silikonski obesalnik - prinesite ga kamorkoli želite. **HR** Vodootporan univerzalni radio. Vodootporan IPX4 - objesite ga ispod tuša ili slušajte glazbu na kiši. FM radio - vaše omiljene postaje gdje god želite. Funkcija sata - nikad ne kasnite. 2 odvojena alarma - koristite ga kao budilicu. Funkcija odgode - od 10 do 90 minuta slušajte svoj radio dok ne zaspite. Napaja se pomoću 3x AAA baterije - nije potreban punjač. Fleksibilna silikonska vješalica - ponosite je kamo god želite. **FIN** Vesititivis yleisradio. Vesititivis IPX4 - ripusta se suihkun alle tai kuuntele musiikkia sateessa. FM-radio - suosikkiasemasi kaikkialla, missä haluat. Kellotoiminto - älä koskaan myöhästy. 2 erillistä herätyskelloa - käytä sitä herätyskellona. Toimintomiminto - kuuntele radiota 10-90 minuuttia, kunnes nukahdat. 3x AAA-akkukäyttöinen - ei tarvita laturia. Joustava silikonipustin - tuo se minne haluat. Flexibel silikönhängare - ta med den överallt du vill. **S** Vattentät universalaradio. Vattentät IPX4 - häng den under din dusch eller lyssna på musik i regnet. FM-radio - dina favoritstationer var du än vill. Klockfunktion - kom aldrig för sent. 2 separata larm - använd den som väckarklocka. Snooze-funktion - från 10 upp till 90 minuter lyssna på din radio tills du somnar. 3x AAA batteridrivna - ingen laddare behövs. Flexibel silikönhängare - ta med den överallt du vill. **SK** Vodotesné univerzálne rádio. Vodotesné IPX4 - zaveste ho pod sprchu alebo používajte hudbu v daždi. FM rádio - vaše obľúbené stanice kdekoľvek chcete. Funkcia hodín - nikdy nemeškáte pozde. 2 samostatné budíky - použite ako budík. Funkcia Snooze - počúvajte rádio od 10 do 90 minút, kým nezaspíte. Napájanie 3x AAA baterií - nie je potrebná nabíjačka. Flexibilný silikónový vešiak - prinesite ho všade, kam chcete. I Radio universale impermeabile. Impermeabile IPX4: appendila sotto la doccia o ascolta la musica sotto la pioggia. Radio FM: le tue stazioni preferite ovunque tu voglia. Funzione orologio: non essere mai in ritardo. 2 sveglie separate: usala come sveglia. Funzione snooze: da 10 a 90 minuti ascolta la tua radio finché non ti addormenti. Alimentata da 3 batterie AAA: non serve un caricabatterie. Gancio flessibile in silicone: portalo ovunque tu voglia. **SR** Водоотпоран универзално радио. Водоотпоран IPX4 - окачите га испод туша или слушајте музику на киши. FM радио - ваше омилјене станице где год желите. Функција сата - никада не касните. 2 одвојена аларма - користите га као будилник. Функција одлагања - слушајте радио од 10 до 90 минута док не заспите. Напаја се 3x AAA батеријама - нема потребе за пуњачем. Флексибилна силиконска вешалница - носите је где год желите. **DK** Vandtæt universal radio. Vandtæt IPX4 - hæng den under bruseren eller lyt til musik i regnen. FM-radio - dine yndlingsstationer overalt, hvor du vil. Urfunktion - kom aldrig for sent. 2 separate alarmer - brug det som vækkeur. Snooze-funktion - fra 10 op til 90 minutter lyt til din radio, indtil du falder i søvn. 3x AAA batteridrevet - ikke behov for en oplader. Flexibel silikonebøjle - tag den med overalt, hvor du vil. **UA** Водонепроникне универсальне радіостанція. Водонепроникне IPX4 - повісьте його під душем або слухайте музику під дощем. FM-радіо - ваші улюблені станції всюди, де забажаєте. Функція годинника - ніколи не запізнюватись. 2 окремі будильники - використовуйте як будильник. Функція Snooze - від 10 до 90 хвилин слухайте радіо, поки не заснете. Живлення від 3 батарей AAA - зарядний пристрій не потрібен. Гнучка силіконова вешалка - беріть її куди завгодно. **BG** Водостойчиво универсально радио. Водостойчиво IPX4 - окачете го под душа или слушайте музыка под дъжд. FM радио - вашите любимы станции повсюду, куда вы захотите. Часовник - никогда не запыздываете. 2 отдельных будильника - используйте его как будильник. Snooze функция - от 10 до 90 минут слушайте радиото си, докато заспите. Зарядван от 3x AAA батерии - няма нужда от зарядно устройство. Гъвкава силиконова закачалка - носете я навсякъде, където пожелаете.

AZ Suya davamlı universal radio. Suya davamlı IPX4 - onu dusunuzun altına asın ve ya yağışda musiqi dinləyin. FM radio - istədiyiniz hər yerdə sevimi stansiyalarınz. Saat funksiyası - hec vaxt gecikməyin. 2 ayrı həyəcan signalı - ondan zəngli saat kimi istifadə edin. Müğülə funksiyası - 10-dan 90 dəqiqəyə qədər yuxuya gedənə qədər radioya qulaq asın. 3x AAA batareya ilə işləyir - şarj cihazına ehtiyac yoxdur. Çeşik silikon asılıqan - onu istədiyiniz hər yerdə gəlin. **ALL** Radio universale e papërshkueshëm nga uji. IPX4 i papërshkueshëm nga uji - vareni nën dush ose dëgjoni muzikë në shi. Radio FM - stacionet tuaja të preferuara kudo që deshironi. Funksioni i orës - mos u vono kurë. 2 alarme të veçanta - përdorni atë si një orë alarmi. Funksioni i shtrirës - nga 10 deri në 90 minuta dëgjoni radion tuaj derisa të bini në gjumë. 3x bateri AAA me energji - nuk ka nevojë për karikues. Varesë silikoni fleksibël - silleni kudo që deshironi. **KA** წყალგამძენი უნივერსალური რადიო. წყალგამძენი IPX4 - ჩაბოძოთ რადიო ქვეშ ან ღრუბლიანი დროს. 3x AAA ბატარეაზე მუშაობს. 2 დამოუკიდებელი ბუდუნი - გამოიყენეთ ის როგორც ბუდუნი. ფუნქცია სნოოზი - 10-დან 90 წუთამდე მოსმენით რადიოს, სანამ არ დაძინდებით. 3x AAA ბატარეით ივსება. - დადებენ არ არის საჭირო. მრგობელი სილიკონის ხატი - მიიტანეთ ყველგან. წყალგამძენი.

AR علته تحت الدش أو - IPX4 راديو عالمي مقاوم للماء. مقاوم للماء. MP3/MP4/MP5/FM. يمكن تزيده وظيفة الساعة - لا تحتاج إلى شاحن منفصل. لا تحتاج وظيفة الساعة - من 10 إلى 90 دقيقة استمع إلى الراديو الخاص بك. لا حاجة لشاحن. كابل سيليكون. مرن. 3x AAA. حثي يفتح يعمل بطارية 3 - اصطناعية هفف في أي مكان تريد.

PRODUCER
ADLER EUROPE GROUP

ADLER Sp. z o.o.
ul. Orłona 2A
01-237 Warszawa
tel. +48 728 595 006
info@adlereurope.eu
Product weight: 0,10 kg
MADE FOR EUROPE

HEAD OFFICE
Maximilianstraße 13
80539 München
Germany

AD 1912 EAN
5 905575 190647 2

EUROPEAN COMPANY

ADLER EUROPE

WATERPROOF UNIVERSAL RADIO

AD 1912

Waterproof
IPX4
Battery powered
3x AAA

FM radio
Silicone hanger

Power: 1W

GB Waterproof universal radio. Waterproof IPX4 - hang it under your shower or listen to music in the rain. FM radio - your favorite stations everywhere you want. Clock function - never be late. 2 separate alarms - use it as an alarm clock. Snooze function - from 10 up to 90 minutes listen to your radio until you fall asleep. 3x AAA battery powered - no need for a charger. Flexible silicon hanger - bring it everywhere you want. **W** Wasserdichtes Universalradio. Wasserdicht IPX4 - hängen Sie es unter die Dusche oder hören Sie Musik im Regen. UKW-Radio - Ihre Lieblingsstationen, wo immer Sie wollen. Uhrfunktion - kommen Sie nie zu spät. 2 separate Alarme - verwenden Sie es als Wecker. Schlummerfunktion - hören Sie 10 bis 90 Minuten lang Radio, bis Sie einschlafen. Stromversorgung über 3x AAA-Batterien - kein Ladegerät erforderlich. Flexibler Silikonhänger - nehmen Sie es mit, wohin Sie wollen. **P** Radio universale wodoodporna. Wodoodporna IPX4 - powieś pod prysznicem lub słuchaj muzyki w deszczu. Radio FM - Twoje ulubione stacje, gdziekolwiek chcesz. Funkcja zegara - zawsze bądź na czas. 2 oddzielne alarmy - używaj go jako budzika. Funkcja drzemki - od 10 do 90 minut słuchaj radia, aż zaśniesz. Zasłanie 3 bateriami AAA - nie potrzeba ładowarki. Elastyczny silikonowy wieszak - zabierz go wszędzie, gdzie chcesz. **F** Radio universelle étanche. Étancheité IPX4 - accrochez-la sous votre douche ou écoutez de la musique sous la pluie. Radio FM - vos stations préférées partout où vous le souhaitez. Fonction horloge - ne soyez jamais en retard. 2 alarmes séparées - utilisez-la comme réveil. Fonction snooze - de 10 à 90 minutes, écoutez votre radio jusqu'à ce que vous vous endormiez. Alimentation par 3 piles AAA - pas besoin de chargeur. Cintre flexible en silicone - emportez-la partout où vous le souhaitez. **E** Radio universal resistente al agua. Resistente al agua IPX4: cuelgala bajo la ducha o escucha música bajo la lluvia. Radio FM: tus emisoras favoritas donde quieras. Función de reloj: nunca llegará tarde. 2 alarmas independientes: usala como despertador. Función de repetición: escucha la radio durante 10 a 90 minutos hasta que te duermas. Funciona con 3 pilas AAA: no necesita cargador. Percha de silicona flexible: llévala a donde quieras. **P** Radio universal resistente al agua. Resistente al agua IPX4: cuelgala bajo la ducha o escucha música bajo la lluvia. Radio FM: tus emisoras favoritas donde quieras. Función de reloj: nunca llegará tarde. 2 alarmas independientes: usala como despertador. Función de repetición: escucha la radio durante 10 a 90 minutos hasta que te duermas. Funciona con 3 pilas AAA: no necesita cargador. Percha de silicona flexible: llévala a donde quieras. **L**T Vandenulj atsparus universalus radijas. Atsparus vandenuliui IPX4 - pakabinkite jį po dušu arba klausykites muzikos lijant. FM radijas - mėgiamos stotys visur, kur tik norite. Laikrodžio funkcija - niekada nevėluokite. 2 atskiri žadintuvai - naudokite kaip žadintuvą. Šnaudimo funkcija - nuo 10 iki 90 minučių klausykites radijo, kol užmigsite. Maitinamas 3x AAA baterijomis - nereikia įkroviklio. Lanksti silicio pakaba - nesiojokites visur, kur norite.