

camry
Premium

SILICONE CONTAINER CR 6698

- GB** 3-compartment silicone container with a knife and spoon. Easy to carry – collapsible. Food stored in the container does not change its taste or smell and does not lose nutritional value. It can be used in a microwave oven or a dishwashing machine. Completely safe for food contact.
- D** Dreikammer-Silikonbehälter mit Löffel und Gabel. Bequeme Verlagerung – klappbarer Behälter. Der Geschmack und der Geruch der im Behälter aufbewahrten Lebensmittel werden nicht verändert und die Lebensmittel verlieren nicht an Nährwert. Kann in der Mikrowelle und in der Spülmaschine verwendet werden. Absolut gefahrlos im Kontakt mit Lebensmitteln.
- F** Récipient en silicone, divisé en trois parties, avec une cuillère et une fourchette. Pratique à transporter - pliable. La nourriture conservée dans le récipient ne change ni l'odeur, ni le goût, et ne perd pas ses valeurs nutritives. Peut être utilisé au micro-ondes et lave-vaisselle. Entièrement sécuritaire en contact avec les aliments.
- E** Recipiente de silicona de tres cámaras con tenedor y cuchara. Cómodo para el transporte – se puede plegar. Los alimentos guardados en el recipiente no cambian de sabor ni olor, así como no pierden valores nutritivos. Se puede usar en el microondas y en el lavavajillas. Totalmente seguro en contacto con alimentos.
- P** Recipiente de silicone de três câmaras com colher e garfo. Confortável para o transporte – pode ser dobrado. Os alimentos mantidos no recipiente não mudam de sabor nem cheiro, bem não perdem valores nutritivos. Adequado para forno de microondas e lava-louça. Totalmente seguro em contato com alimentos.
- BIH** Posuda od silikona, trokomorna s kašikom i viljuškom. Praktična za prenošenje – može se rasklapati. Hrana čuvana u posudi ne mijenja ukus ni miris, niti također gubi nutritivnu vrijednost. Može se koristiti u mikrolvalnoj pećnici i perilici posuda. Potpuno sigurna u kontaktu s hranom.
- CZ** Tříkomorová silikonová krabička s lžící a vidličkou. Pohodlná k přenášení – dá se složit. Potraviny uložené v krabičce nemění svou chuť ani vůni a také neztrácí výživové hodnoty. Lze je používat v mikrovlnné troubě a myt v myčce. Zcela bezpečné v kontaktu s potravinami.
- EST** 3-osaline silikoonist toidukarp koos lusikas ja kahvliga. Mugav kanda – saab kokku panna. Toidukarbis hoitavad toiduained säilitavad oma maitse ja lõhna ning ei kaota oma toiteväärtusi. Saab kasutada mikrolaineahjus ja võib pesta nõudepesumasinas. Täiesti ohutu kokkupuutel toiduainetega.
- H** Három rekeszes szilikon edény kánál és villával. Kényelmes hordozáshoz – összecukható. Az edényben tárolt élelmiszer nem változtatja meg ízét és illatát, nem veszíti el tápértékét. Használható mikrohullámú sütőben és mosogatógépben elmosható. Élelmiszerral érintkezve teljesen biztonságos.
- LT** Silikoninis indas trijų dalių su peiliu ir šakutėmis. Patogus pernešimui - galima jį sudėti. Maistas laikomas inde nekeičia skonio ir kvapo, bei nekeičia maistinių verčių. Galima naudoti mikrobanginėje bei indaplovėje. Visiškai saugus kontakte su maistu.
- LV** Silikona trīskameru tvertne ar nazi un dakšu. Ērta pārvietošanai – var būt salikta. Pārtikas produkti, glabāti tvertnē, nemaina garšu un aromātu, kā arī nezaudē uzturvērtību. Var būt izmantota mikrovilņu krāsnī un mazgājamā mašīnā. Pilnīgi ēra kontaktā ar pārtikas produktiem.
- MK** Силиконски сад со три комори со нож и вилица. Удобен да се носи – може да се го склопи. Храна чувана во садот не менува вкус нити мирис, а исто така не го губи хранливи вредности. Може да се користи во микробранова печка и во машината на миенење на садови. Напољно безбедно во контакт со храна.
- RO** Recipient din silicon cu trei compartimente cu cutit și furculiță. Comod de transportat – poate fi pliat. Alimentele păstrate în recipient nu-și schimbă gustul și mirosul, precum și nu-și pierd valoarea nutritivă. Se poate folosi în cuptorul cu microunde și mașina de spălat vase. Sigur pentru alimente.
- FIN** Lohmelokeroinen veitsen ja haarukan kanssa. Astiassa säilytettävä ruoka ei muuta makuaan eikä hajuaan, eikä menetä sen ravintoarvoja. Voidaan käyttää mikroaaltouunissa sekä astianpesukoneessa. Täysin turvallinen elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa.
- PL** Pojemnik silikonowy trzykomorowy z nożem i widelcem. Wygodny do przenoszenia – można go złożyć. Żywność przechowywana w pojemniku nie zmienia smaku ani zapachu, a także nie traci wartości odżywczych. Można używać w kuchence mikrofalowej oraz zmywarce. Całkowicie bezpieczny w kontakcie z żywnością.



Producer **ADLER EUROPE GROUP**
ADLER LTD, ul. Juliusza Ordoña 2A, 01-237 Warszawa
tel. +48 728 595 006
info@camryhome.eu
Product weight: 0.46 kg



camry
Premium



3-COMPARTMENT FOLDABLE
SILICONE CONTAINER
CR 6698

camry
Premium

camry
Premium

3-COMPARTMENT FOLDABLE SILICONE CONTAINER

CR 6698



EUROPEAN
INNOVATION
since
1922
GERMANY

camry
Premium

camry
Premium

3-COMPARTMENT FOLDABLE
SILICONE CONTAINER
CR 6698