ADLER
EUROPE

Battery and mains powered
Telescopic radio antenna

BOOMBOX
AD 1181

CD player
CD-MP3 player
FM radio
USB socket
LCD display
AUX IN & headphones output
Equalizer
Battery and mains powered

LR14 *battery operated*
CD *player*

PROFESSIONAL PRODUCT
EUROPEAN COMPANY
EUROPEAN INNOVATION since 1922 GERMANY

Battery and mains powered

GB CD player, CD-R / RW CD-MP3. FM radio with 20 station presets. USB input for music playback. Output power: 2 x 1.7W RMS. Telescopic radio antenna. LCD display. 3.5mm mini-jack audio input. 3.5mm mini-jack headphone output. Equalizer: Pop / Rock / Jazz / Classic. Battery and mains powered.

D CD-Player, CD-R / RW CD-MP3. UKW-Radio mit 20 Sendervoreinstellungen. USB-Eingang für die Musikwiedergabe. Ausgangsleistung: 2 x 1.7W RMS. Teleskopantenne. LCD Bildschirm. 3,5-mm-Mini-Jack-Audioeingang. 3,5-mm-Mini-Kopfhörerausgang. Equalizer: Pop / Rock / Jazz / Classic. Batterie und Netzstrom.

PL Odtwarzacz CD, CD-R / RW CD-MP3. Radio FM z pamięcią 20 stacji. Wejście USB od odtwarzania muzyki. Moc wyjściowa: 2 x 1.7W RMS. Teleskopowa antena radiowa. Wyświetlacz LCD. Wejście audio mini-jack 3,5mm. Wyjście słuchawkowe mini-jack 3,5mm. Korektor dźwięku: Pop / Rock / Jazz / Classic. Zasilanie bateryjno sieciowe.

F Lecteur CD, CD-R/RW CD-MP3. Radio FM avec 20 stations préréglées. Entrée USB pour lecture de musique. Puissance de sortie : 2 x 1,7 W RMS. Antenne radio télescopique. Écran LCD. Entrée audio mini-jack 3,5 mm. Sortie casque mini-jack 3,5 mm. Égaliseur : Pop / Rock / Jazz / Classique. Alimentation par batterie et secteur.

E Reproductor de CD, CD-R/RW CD-MP3. Radio FM con 20 presintonías. Entrada USB para reproducción de música. Potencia de salida: 2 x 1,7 W RMS. Antena de radio telescópica. Pantalla LCD. Entrada de audio mini-jack de 3,5 mm. Salida de auriculares mini-jack de 3,5 mm. Ecualizador: Pop/Rock/Jazz/Clásica. Alimentación por batería y red eléctrica.

P Leitor de CD, CD-R/RW CD-MP3. Rádio FM com 20 estações predefinidas. Entrada USB para reprodução de música. Potência de saída: 2 x 1,7 W RMS. Antena de rádio telescópica. Visor LCD. Entrada de áudio mini-jack de 3,5 mm. Saída de auscultadores mini-jack de 3,5 mm. Equalizador: Pop/Rock/Jazz/Clássico. Alimentado por bateria e rede elétrica.

LT CD grotuvas, CD-R / RW CD-MP3. FM radijas su 20 iš anksto nustatytų stočių. USB įvestis muzikos atkūrimui. Išėjimo galia: 2 x 1,7 W RMS. Teleskopinė radijo antena. LCD ekranas. 3,5 mm mini lizdo garso įvestis. 3,5 mm mini lizdo ausinių išvestis. Ekvalaizeris: pop / rokas / džiazas / klasika. Maitinamas iš maitinimo tinklo ir akumuliatoriaus.

LV CD atskaņotājs, CD-R / RW CD-MP3. FM radio ar 20 iepriekš iestatītām stacijām. USB ieeja mūzikas atskaņošanai. Izejas jauda: 2 x 1,7 W RMS. Teleskopiskā radio antena. LCD displejs. 3,5 mm mini ligzdas audio ieeja. 3,5 mm mini ligzdas austiņu izeja. Ekvalaizers: pop / roks / džezs / klasika. Darbojas ar akumulatoru un elektrotīklu.

EST CD-mängija, CD-R / RW CD-MP3. FM-raadio 20 eelseadistatud jaamaga. USB-sisend muusika taasesitamiseks. Väljundvõimsus: 2 x 1,7W RMS. Teleskoopraadioantenn. LCD ekraan. 3,5 mm minipistikuga helisisend. 3,5 mm minipistikupesaga kõrvaklappide väljund. Ekvalaiser: pop / rock / jazz / klassika. Aku ja võrgutoide.

RO CD player, CD-R / RW CD-MP3. Radio FM cu 20 de posturi presetate. Intrare USB pentru redarea muzicii. Putere de ieșire: 2 x 1,7 W RMS. Antenă radio telescopică. Afișaj LCD. Intrare audio mini-jack de 3,5 mm. Ieșire pentru căști mini-jack de 3,5 mm. Egalizator: Pop / Rock / Jazz / Clasic. Alimentare cu baterie și rețea.

BIH CD plejer, CD-R / RW CD-MP3. FM radio sa 20 memorisanih stanica. USB ulaz za reprodukciju muzike. Izlazna snaga: 2 x 1.7W RMS. Teleskopska radio antena. LCD ekran. 3,5 mm mini-jack audio ulaz. 3,5 mm mini jack izlaz za slušalice. Ekvilajzer: Pop / Rock / Jazz / Classic. Napaja se iz baterije i iz mreže.

H CD lejátszó, CD-R / RW CD-MP3. FM rádió 20 előre beállított állomással. USB bemenet zenelejátszáshoz. Kimeneti teljesítmény: 2 x 1,7 W RMS. Teleszkópos rádióantenna. LCD kijelző. 3,5 mm-es mini jack audio bemenet. 3,5 mm-es mini jack fejhallgató kimenet. Equalizer: Pop / Rock / Jazz / Klasszikus. Akkumulátorról és hálózatról működik.

GR CD player, CD-R / RW CD-MP3. Ραδιόφωνο FM με προεπιλογές 20 σταθμών. Είσοδος USB για αναπαραγωγή μουσικής. Ισχύς εξόδου: 2 x 1,7 W RMS. Τηλεσκοπική κεραία ραδιοφώνου. Οθόνη LCD. Είσοδος ήχου mini-jack 3,5 mm. Έξοδος ακουστικών mini-jack 3,5 mm. Equalizer: Pop / Rock / Jazz / Classic. Τροφοδοτείται από μπαταρία και ρεύμα.

MK ЦД-плеер, CD-R / RW CD-MP3. FM радио со 20 меморирани станици. USB влез за репродукција на музика. Излезна моќност: 2 x 1,7W RMS. Телескопска радио антена. LCD дисплеј. Аудио влез со мини-џек од 3,5 мм. Излез за слушалки со мини-џек од 3,5 мм. Еквилајзер: поп / рок / џез / класичен. Напојувани од батерија и електрична мрежа.

CZ CD přehrávač, CD-R / RW CD-MP3. FM rádio s 20 předvolbami stanic. USB vstup pro přehrávání hudby. Výstupní výkon: 2 x 1,7W RMS. Teleskopická rádiová anténa. LCD displej. 3,5mm audio vstup mini-jack. 3,5mm mini-jack sluchátkový výstup. Ekvalizér: Pop / Rock / Jazz / Classic. Napájení ze sítě a baterie.

PRODUCER
ADLER EUROPE GROUP
ADLER Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
tel. +48 728 595 006
info@adlereurope.eu

HEAD OFFICE
Maximilianstraße 13
80539 München
Germany

Product weight: 1,37 kg
MADE FOR EUROPE
POWER SUPPLY: 220-240V ~50/60Hz

S/N: 2502
AD_1181BC_EAN
5 905575 909022

EUROPEAN COMPANY

ADLER
EUROPE

Batterie und Netzstrom
Teleskopantenne

BOOMBOX
AD 1181

CD-Player
CD-MP3-Player
FM radio
USB-Buchse
LCD Bildschirm
AUX IN & Kopfhörerausgang
Equalizer
Batterie und Netzstrom

LR14 *netzbetrieben*
CD *player*

PROFESSIONAL PRODUCT
EUROPEAN COMPANY
EUROPEAN INNOVATION since 1922 GERMANY

Batterie und Netzstrom

RUS CD-плеер, CD-R / RW CD-MP3. FM-радио с 20 предустановленными станциями. USB-вход для воспроизведения музыки. Выходная мощность: 2 x 1,7 Вт RMS. Телескопическая радиоантенна. ЖК-дисплей. Аудиовход mini-jack 3,5 мм. Выход для наушников mini-jack 3,5 мм. Эквалайзер: Pop / Rock / Jazz / Classic. Питание от батареи и сети.

NL CD-speler, CD-R/RW CD-MP3. FM-radio met 20 voorkeurzenders. USB-ingang voor het afspelen van muziek. Uitgangsvermogen: 2 x 1,7 W RMS. Telescopische radioantenne. LCD-scherm. 3,5 mm mini-jack audio-ingang. 3,5 mm mini-jack hoofdtelefoonuitgang. Equalizer: Pop/Rock/Jazz/Klassiek. Werkt op batterijen en netstroom.

SLO CD predvajalnik, CD-R / RW CD-MP3. FM radio z 20 prednastavljenimi postajami. USB vhod za predvajanje glasbe. Izhodna moč: 2 x 1,7 W RMS. Teleskopska radijska antena. LCD zaslon. 3,5 mm mini-jack avdio vhod. 3,5 mm mini-jack izhod za slušalke. Izenačevalnik: pop/rock/jazz/klasika. Baterijsko in omrežno napajanje.

HR CD player, CD-R / RW CD-MP3. FM radio s 20 pohranjenih postaja. USB ulaz za reprodukciju glazbe. Izlazna snaga: 2 x 1,7 W RMS. Teleskopska radio antena. LCD zaslon. 3,5 mm mini-jack audio ulaz. 3,5 mm mini-jack izlaz za slušalice. Ekvilajzer: Pop / Rock / Jazz / Klasika. Napajanje na baterije i mrežno napajanje.

FIN CD-soitin, CD-R / RW CD-MP3. FM-radio, jossa on 20 esiasetusta. USB-sisääntulo musiikin toistoon. Lähtöteho: 2 x 1,7 W RMS. Teleskooppinen radioantenni. LCD-näyttö. 3,5 mm:n minijack-äänitulo. 3,5 mm:n minijack-kuulokelähtö. Taajuuskorjain: Pop / Rock / Jazz / Classic. Akku ja verkkovirta.

S CD-spelare, CD-R/RW CD-MP3. FM-radio med 20 förinställda stationer. USB-ingång för musikuppspelning. Uteffekt: 2 x 1,7W RMS. Teleskopisk radioantenn. LCD display. 3,5 mm mini-jack ljudingång. 3,5 mm mini-jack hörlursutgång. Equalizer: Pop / Rock / Jazz / Klassiskt. Batteri- och nätdriven.

SK CD prehrávač, CD-R / RW CD-MP3. FM rádio s 20 predvoľbami staníc. USB vstup pre prehrávanie hudby. Výstupný výkon: 2 x 1,7W RMS. Teleskopická rádiová anténa. LCD displej. 3,5 mm mini-jack audio vstup. 3,5 mm mini-jack výstup pre slúchadlá. Ekvalizér: Pop / Rock / Jazz / Classic. Napájanie z batérie a zo siete.

I Lettore CD, CD-R / RW CD-MP3. Radio FM con 20 stazioni preimpostate. Ingresso USB per la riproduzione musicale. Potenza in uscita: 2 x 1,7 W RMS. Antenna radio telescopica. Display LCD. Ingresso audio mini-jack da 3,5 mm. Uscita cuffie mini-jack da 3,5 mm. Equalizzatore: Pop / Rock / Jazz / Classic. Alimentazione a batteria e rete elettrica.

SR ЦД плејер, ЦД-Р / РВ ЦД-МП3. ФМ радио са 20 меморисаних станица. УСБ улаз за репродукцију музике. Излазна снага: 2 к 1.7В РМС. Телескопска радио антена. ЛЦД дисплеј. 3,5 мм мини-џек аудио улаз. 3,5 мм мини-џек излаз за слушалице. Еквилајзер: поп / рок / џез / класика. Напаја се батеријом и мрежом.

DK CD-afspiller, CD-R/RW CD-MP3. FM-radio med 20 forudindstillede stationer. USB-indgang til musikafspilning. Udgangseffekt: 2 x 1,7W RMS. Teleskopisk radioantenne. LCD display. 3,5 mm mini-jack lydindgang. 3,5 mm mini-jack hovedtelefonudgang. Equalizer: Pop / Rock / Jazz / Klassisk. Batteri- og strømforsyning.

UA CD-плеєр, CD-R / RW CD-MP3. FM-радіо з 20 попередньо встановленими станціями. USB вхід для відтворення музики. Вихідна потужність: 2 x 1,7 Вт RMS. Телескопічна радіоантена. LCD дисплей. Аудіовхід 3,5 мм міні-джек. Вихід для навушників з міні-джеком 3,5 мм. Еквалайзер: Поп / Рок / Джаз / Класика. Живлення від акумулятора та мережі.

BG CD плейър, CD-R / RW CD-MP3. FM радио с 20 предварително зададени станции. USB вход за възпроизвеждане на музика. Изходна мощност: 2 x 1.7W RMS. Телескопична радио антена. LCD дисплей. 3,5 мм мини-жак аудио вход. 3,5 мм мини жак изход за слушалки. Еквалайзер: Поп / Рок / Джаз / Класика. Захранван от мрежата и батерията.

AZ CD pleyer, CD-R / RW CD-MP3. 20 stansiya əvvəlcədən təyin edilmiş FM radio. Musiqi oxumaq üçün USB girişi. Çıxış gücü: 2 x 1.7W RMS. Teleskopik radio antenası. LCD displey. 3,5 mm mini-jak audio girişi. 3,5 mm mini-jak qulaqlıq çıxışı. Ekvalayzer: Pop / Rok / Caz / Klassik. Batareya və elektrik enerjisi verilir.

ALB CD player, CD-R / RW CD-MP3. Radio FM me 20 paracaktime stacionesh. Hyrja USB për riprodhimin e muzikës. Fuqia dalëse: 2 x 1,7 W RMS. Antenë radio teleskopike. Ekran LCD. Hyrja audio mini-jack 3,5 mm. Dalja e kufjeve me mini-jack 3,5 mm. Barazues: Pop / Rock / Jazz / Classic. Bateria dhe energjia elektrike.

KA CD პლეერი, CD-R / RW CD-MP3. FM რადიო 20 სადგურის წინასწარ დაყენებით. USB შეყვანა მუსიკის დაკვრისთვის. გამომავალი სიმძლავრე: 2 x 1.7 W RMS. ტელესკოპური რადიო ანტენა. LCD დისპლეი. 3.5 მმ მინი ჯეკ აუდიო შეყვანა. 3.5 მმ ყურსასმენის გამომავალი მინი ჯეკი. ექვალაიზერი: პოპი / როკი / ჯაზი / კლასიკური. ბატარეით და ქსელით.

AR مزود بـ 20 محطة FM راديو .MP3 مشغل أقراص مضغوطة، مشغل أقراص مضغوطة قابلة للقراءة والكتابة/القراءة مدخل USB لتشغيل الموسيقى. طاقة الخرج: 2 × 1.7 وات RMS. شاشة LCD. مدخل هوائي راديو تلسكوبي. مسيقة الضبط. مدخل صوت صغير 3.5 مم. مخرج سماعة رأس صغير 3.5 مم. معادل صوت: بوب/روك/جاز/كلاسيكي. يعمل بالبطارية والكهرباء.

ADLER
EUROPE

Products are part of the trade offer of Adler Europe Group the leading household appliances company on the market.

ECO 100% GUARANTEE

CE